



TENDEUR POUR FEUILLARD

P59

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	UNITÉ
TENDEUR	Tendeur manuel pour feuilard textile 13 à 16 mm	Unité	Unité



CHARIOT DÉVIDOIR POUR FEUILLARD

P58

DEVIDOIR406	Dévidoir tous diamètres avec grosses roues	Unité	Unité
DEVJP335	Dévidoir feuilard textile avec roue et bac de rangement	Unité	Unité



PASSE FEUILLARD

P58

ART0333	Passe feuilard pour confort opérateur et performance	Unité	Pièce
---------	--	-------	-------



BOUCLE POUR FEUILLARD

P55

ART0094	Feuilard textile manuel fil à fil 13 x 1100 mètres	Carton de 2 bobines	Bobine
FT16340	Feuilard textile manuel fil à fil 16 x 320 mètres	Carton de 4 bobines	Bobine
FT16850	Feuilard textile manuel fil à fil 16 x 850 mètres	Carton de 2 bobines	Bobine
FT16850TRES++	Feuilard textile tressé 16 x 850 mètres	Carton de 2 bobines	Bobine
FT19500	Feuilard textile fil à fil 19 mm x 500 mètres strong	Carton de 2 bobines	Bobine



CHAPE POUR FEUILLARD

P56

CHAP12	Chappe KO crantée pour orgapack 12mm x 30mm x 0,7 épaisseur	Carton de 1000	Carton
--------	---	----------------	--------